

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeines	3
1.1	Beschreibung	3
1.2	Cockpit Beschreibung	4
1.3	Eckdaten	4
1.4	Dreiseitenansicht	5
2	Zusammenbau und Einstellungen	6
2.1	Anlageneinbau	6
2.1.1	Servoeinbau	6
2.1.2	Anlenkungsgestänge	7
2.1.3	Empfängereinbau	8
2.2	Ruderausschläge	8
2.3	Programmierung	8
3	Betriebsgrenzen	10
3.1	Betriebsarten	10
3.2	Fluggeschwindigkeiten	10
3.3	Massen	11
3.4	Beladeplan	11
3.5	Schwerpunktlage im Flug	11
4	Fliegen	12
4.1	Vorflugkontrolle	12
4.2	Einfliegen	12
4.3	Der SAL Start (Side Arm Launch)	12
4.4	Landung	13
5	Auf- und Abrüsten	14
5.1	Aufrüsten	14
5.2	Abrüsten	14
5.3	Lagern, Abstellen, Transportieren	14
5.4	Pflege des Flugzeugs	14